Volle Energie für Dein Leben.

## Anleitung zur Zählerablesung

Bitte wählen Sie aus dem Inhaltsverzeichnis Ihren Zählertyp aus. Die Anleitung zum Ablesen der häufigsten Zähler finden Sie auf den folgenden Datenblättern.

# Inhaltsverzeichnis


1 Mechanischer Zähler Landis+Gyr Typ MK4d ..... 3
2 Elektronischer Zähler Landis+Gyr Typ ZMB120 ..... 4
3 Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AP ..... 4
4 Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMF120 (E350) ..... 5
5 Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMXi310 (E450) ..... 6
6 Wasserzähler GWF 5 Stellen ..... 8
7 Wasserzähler GWF 8 Stellen ..... 8
8 Wasserzähler NeoVac 8 Stellen ..... 9

## Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

# 1 Mechanischer Zähler Landis+Gyr Typ MK4d

| Mechanischer Zähler Landis+Gyr Typ MK4d | 1. Zählernummer |
|---|---|
| | z.B.: 50 932 896 |
| | **2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)** |
| | Oberes Zählwerk Zone 1: I<br> <br>» Zahlen notieren z.B.: 038392 |
| | **3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)** |
| | Unteres Zählwerk Zone 2: II<br>  <br>» Zahlen notieren z.B.: 73853 |

## 2 Elektronischer Zähler Landis+Gyr Typ ZMB120

| Mechanischer Zähler Landis+Gyr Typ MK4d | 1. Zählernummer |
|---|---|
| | z.B.: 74 565 069 |
| | **2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)** |
| | Knopf K. mehrmals drücken bis Zone 1: **1T**<br> <br>» Zahlen notieren z.B.: 12875 |
| | **3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)** |
| | Knopf K. mehrmals drücken bis Zone 2: **2T**<br> <br>» Zahlen notieren z.B.: 28665 |

## 3 Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AP

| Mechanischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AP | 1. Zählernummer |
|---|---|
| | z.B.: 86 833 300 |
| | **2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)** |
| | Ansicht wechselt automatisch alle 15 Sekunden von Zone 1 zu Zone 2<br>Zone 1: **1**<br>  <br>» Zahlen notieren z.B.: 11019 |
| | **3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)** |
| | Zone 2: **2**<br>  <br>» Zahlen notieren z.B.: 19552 |

## Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
5. Anzeige Rücklieferung Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

# 4 Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMF120 (E350)

**Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMF120 (E350)**

**1. Zählernummer**

z.B.: 31 386 121

**2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)**

Knopf K. mehrmals drücken bis Zone 1: **1.8.1**

» Zahlen notieren z.B.: 3267

**3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)**

Knopf K. mehrmals drücken bis Zone 1: **1.8.2**

» Zahlen notieren z.B.: 5486

**4. Anzeige Rücklieferung Zone 1 (Hochtarif)**

Knopf K. mehrmals drücken bis Zone 1: **2.8.1**

» Zahlen notieren z.B.: 0000

**5. Anzeige Rücklieferung Zone 2 (Niedertarif)**

Knopf K. mehrmals drücken bis Zone 1: **2.8.2**

» Zahlen notieren z.B.: 0000

## Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
5. Anzeige Rücklieferung Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

# 5 Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMXi310 (E450)

| Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMXi310 (E450) | 1. Zählernummer |
|---|---|
|  | z.B.: 55 997 153 |
| | **2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)** |
| | **Zähler vorbereiten**<br><br>Knopf K. drücken (2mal), bis Anzeige Std_dAtA<br> <br>Knopf K. ca. 3 Sek. gedrückt halten bis 000A0000,<br> <br>danach Knopf K. einmal drücken bis Zone 1:**1.8.1**<br> <br>» Zahlen notieren z.B.: 0 |
| | **3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)** |
| | Knopf K. einmal drücken bis Zone 1: **1.8.2**<br> <br>» Zahlen notieren z.B.: 5486 |
| | **4. Anzeige Rücklieferung Zone 1 (Hochtarif)** |
| | Knopf K. einmal drücken bis Zone 1: **2.8.1**<br> <br>» Zahlen notieren z.B.: 0000 |

| | |
|---|---|
| | Knopf K. **einmal** drücken bis Zone 1: **2.8.2**<br> <br>**» Zahlen notieren** z.B.: **0000** |

## Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:
1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Zählwerk ablesen und notieren.

# 6 Wasserzähler GWF 5 Stellen

| Wasserzähler GWF 5 Stellen | 1. Zählernummer |
|---|---|
|  | z.B.: 12 591 403 |
| | **2. Zählwerk ablesen** |
| | <br>» Zahlen notieren z.B.: 827 |

# 7 Wasserzähler GWF 8 Stellen

| Wasserzähler GWF 8 Stellen | 1. Zählernummer |
|---|---|
|  | z.B.: 15 745 213 |
| | **2. Zählwerk ablesen** |
| | <br>» Zahlen notieren z.B.: 3630<br>(Eingabe im Portal ohne Kommastellen) |

# 8 Wasserzähler NeoVac 8 Stellen

| Wasserzähler NeoVac 8 Stellen | 1. Zählernummer |
|---|---|
| | z.B.: 23 217 557 |
| | **2. Zählwerk ablesen** |
| | <br>» Zahlen notieren z.B.: 575<br>(Eingabe im Portal ohne Kommastellen) |